

Benzinpumpe oder/und Benzinfilter wechseln

- Vorbereitung: Seitenverkleidung rechts abnehmen, Tankbefestigung lösen, Überlaufschläuche abziehen, Benzinschläuche am Schnellverschluss öffnen, Schnellverschlussgegenstück mit Schlauch aufstecken, unterer Schlauch (nicht oberer Schlauch, der ist für den Rücklauf).

Werkzeug: kleinen Seitenschneider, um die Benzinschlauchsellen zu öffnen, 7 und 8mm Nuss für den elektrischen Anschluss der Pumpe, Gefäß, um das Benzin umpumpen zu können, ggf. in den Reservekanister, Kabelbrücke, um Benzinpumpe zu starten.

- Benzin ablassen, dazu einen Stecker im Sicherungskasten einbringen, damit die Benzinpumpe arbeitet **Hinweis:** Untere Leitung mit Ablaufschlauch verbinden, wenn abgepumpt werden soll.



Bild 1: Schnellverschlüsse der Benzinschläuche



Bild 2: Lüftungs- und Überlaufschläuche abziehen



Bild 3: Brücke, um die Benzinpumpenrelais kurzzuschließen



Bild 4: Brücke reinstecken, um Relais zu überbrücken



Bild 5: Schelle mit Hakenrastung



Bild 6: Benzinpumpe ausgebaut



Bild 7: Benzinpumpe und Filter ausgebaut